

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER® EuroPipe - afløbsrørsystem i rustfrit stål



Omfatter:

Push-fit afløbsrør og -fittings Ø40 - Ø250 mm i rustfrit stål AISI 316L eller AISI 304 til anvendelse i bygninger og i jord (i Ø110 - Ø250 mm) samt på skibe, i selvfalls- og vakuum-systemer. Rør og fittings er forsynet med muffe med formonteret tætningsring, som standard i EPDM gummi, alternativt i NBR eller FPM.

Tilbehør og reservedele:

Tætningsringe: EPDM, NBR, FPM

Øvrigt tilbehør: Rørbærere, låsebøjler

For produktdetaljer henvises til produkt databasen på www.blucher.dk

Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER® EuroPipe afløbsrørsystem i rustfrit stål AISI 316L, alternativt AISI 304. Afløbsrørsystemet er godkendt i henhold til ETA Danmarks forskrifter.

Inden ibrugtagning:

- Kontrollér at installationsgenstandene WC, HV og lignende er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér at renserrør er afproppet.
- Kontrollér at vandlås er monteret.
- Kontrollér at udluftning er korrekt.

Normal drift:

BLÜCHER® EuroPipe afløbsrørsystem i rustfrit stål er vedligeholdelsesfrit. Den blanke og glatte overflade påvirkes normalt ikke i almindelige baderum og lignende. I visse industrier kan det være nødvendigt med en form for rengøring eller vedligeholdelse.

Tekniske data:

Se produktkatalog og produkt database på www.blucher.dk

