

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER® Channel - afløbsrender og køkkenbrønde i rustfrit stål

Omfatter:

Afløbsrender og køkkenbrønde BLÜCHER® Channel til beton- og flisegulv med smøre- eller klembanemembran eller uden membran, til epoxygulv og til vinylgulv. Til afløbsrender og køkkenbrønde kan man vælge mellem et sortiment i riste.

Tilbehør og reservedele:

Vandlåse:	502, 525 og 562
Sikurv/sandfang:	780, 502
Riste:	Gitterrist, ribberiste, baderumsrist, flise/epoxy rist, spalterist, HygienicPro, 3 mm rist
Øvrigt tilbehør/reservedele:	Flanger, ristelåse, montagebro, propper, pakninger, justerbare ben

For produktdetaljer henvises til produkt databasen på www.blucher.dk

Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER® Channel afløbsrende i rustfrit stål AISI 316L, alternativt AISI 304.

Inden ibrugtagning:

- Kontrollér at renden er rengjort for betonrester o.lign.
- Kontrollér at vandlåsen og evt. sikurv er monteret.
- Ved vinylgulv kontrolleres, at klemringen er skruet godt fast.
- Kontrollér at den valgte rist kan klare den ønskede belastning.

Normal drift:

BLÜCHER® Channel afløbsrende i rustfrit stål kan monteres med P-vandlås eller demonterbar vandlås, som har en høj selvrensningsevne. P-vandlås indstøbes sammen med renden. Demonterbar vandlås kan let tages op. Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende intervaller.



KEEPING UP THE FLOW



Rengøring:

- Løft rist, sikurv og vandlås op.
- Rengør vandlås, sikurv og rist med rengøringsmiddel efter behov.
- Sørg for, at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Montér vandlåsen ved et let tryk og vridning på afløbets stopring. Sørg for, at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå lugtproblemer.
- Montér sikurv og rist
- Fyld vandlåsen med vand

Tekniske data:

Se produktkatalog og produktdatabase på www.blucher.dk



KEEPING UP THE FLOW